

Rcon Rc 205 S - Rc 225 S Modem Eşleştirme



1-Termostatın pillerini çıkartın.



Pilleri çıkart



2-Alıcı modem eşleşme tuşuna basın kırmızı ledin hızlı yanıp söndüğünü görün ve termostatınızdan eşleme işlemine başlayın

eşleme butonu



3-Termostatın pillerini Takın.



Pilleri tak



4- Alıcı modem üzerindeki led sabit kırmızıya dönecek eşleme işlemi tamamlanacaktır.

Termostatınızdan istenen sıcaklığı yükselterek alıcı modem açma kapama işlemlerini doğru yaptığınızdan emin olun.

Eşleştirme başarılı olmaması halinde tüm işlemleri yeniden yapın işlemleri yaparken hızlı bir şekilde işlemleri tamamlayın işlem yapma zamanı uzun süre içerisinde olursa eşleşme menüsü kendiliğinden kapanabilir.