

Rcon Rc 250 s ve Rc 251 S modem eşleştirme



1-Termostatı açma kapama tuşundan kapalı konuma getirin



2-Termostat ekranı kapalıyken Alıcı modem eşleşme tuşuna basılı tutun



3-Alıcı modem eşleşme tuşuna basılı tutulduğunda kırmızı led hızlı hızlı yanıp sönmesini sağlayın Kırmızı led hızlı hızlı yanıp sönmeye başladığında termostatinizden eşleme işlemine başlayın

eşleme butonu



3-Termostatın açma kapama tuşuna basılı tutun ve ekrana 0.0 çıkınca tuşu bırakın



4- 0.0 ekranı çıkınca bir kez daha açma kapama tuşuna basarak kod ekranına gelin



5- farklı rakamlardan oluşan kod ekranına gelince açma kapama butonunu sağa veya sola çevirerek eşleştirme işlemini bitirin ekran kapanacaktır.



5- Alıcı modem üzerindeki kırmızı led sabit kırmızı yanacak eşleme işlemi tamamlanacaktır.

Termostatinizden sıcaklıkları yükselterek alıcı modemin eşli ve açma kapama işlemlerini doğru yaptığınızdan emin olun.

Eşleştirme başarılı olmaması halinde tüm işlemleri yeniden yapın işlemleri yaparken hızlı bir şekilde işlemleri tamamlayın işlem yapma zamanı uzun süre içerisinde olursa eşleşme menüsü kendiliğinden kapanabilir.