

Rcon Rc 700 WIFI Modem Eşleştirme



1-Alıcı modem eşleşme tuşuna basılı tutulduğunda kırmızı led hızlı hızlı yanıp sönmesini sağlayın Kırmızı led hızlı hızlı yanıp sönmeye başladığında termostatinizden eşleme işlemine başlayın

eşleme butonu



2-Termostatı açma kapama tuşundan kapalı konuma getirin

açma kapama butonu



3-Termostatın kur tuşuna basılı tutun ve ekrana kod ekranı çıkınca tuşu bırakın

Kur butonu



4- 4 rakamlı kod ekranı çıkınca + tuşuna basarak eşleme işlemi bitirin

+ butonu



5-Termostat normal çalışma ekranına dönecektir



4- Alıcı modem üzerindeki kırmızı led sabit kırmızı yanacak eşleme işlemi tamamlanacaktır.

Termostatınızdan sıcaklıkları yükselterek alıcı modemini eşli ve açma kapama işlemlerini doğru yaptığınızdan emin olun.

Eşleştirme başarılı olmaması halinde tüm işlemleri yeniden yapın işlemleri yaparken hızlı bir şekilde işlemleri tamamlayın işlem yapma zamanı uzun süre içerisinde olursa eşleşme menüsü kendiliğinden kapanabilir.